耐溶剤性中空糸膜モジュール

WINSEP® MF / UF





中型モジュール



小型モジュール



ミニモジュール

ご提案

製造工程における省エネ・省資源・低コスト化に貢献します


- ✓ 廃液再利用 [省資源、コスト削減]
- ✓ 廃液減容化 [コスト削減]

- ✓ 非加熱 [熱に弱い成分の回収]
- ✓ 蒸留代替「省エネ、非防爆設備]

特徵

有機溶剤中からナノ微粒子や溶解成分を分離可能!





超微細孔がナノ粒子や溶解成分を分離

く中空糸膜による分離イメージ> 10nm金コロイド液 原液 3液 ろ液 原液 5ンク 原液 5ンク 回収 送液ポンプ

■使用可能な有機溶剤(例)*1

アルコール類(メタノール、イソプロパノール等) 炭化水素類(ヘキサン、トルエン等) ケトン類(アセトン、シクロヘキサノン等) エステル類(酢酸エチル、PGMEA等) エーテル類(THF、PGME等) その他(ピリジン、NaOH水溶液、NMP、DMAc、 DMF、DMSO等)

※1 ご使用になる溶剤の情報をお伝えください。

■ WINSEP® ラインナップ

グレード	分離サイズ ^{※2}					
MF	公称孔径 2、5、10、40、100 nm					
UF	公称分画分子量 ^{※3} 30,000、50,000、120,000 Da					

- ※2 仕様・性能などは予告なく変更される場合があります。
- ※3 10,000 Da以下も開発中です。ご要望の際はお気軽にお問合せ下さい。

用途具体例

【微粒子を分離】

- 製造工程における色材分離、分級
- 製造廃液、洗浄廃液からの微粒子除去
- エマルション分離
- 半導体製造工程薬液中の異物除去

【溶解成分を分離】

- 廃液中のバインダー樹脂除去、溶剤再利用
- 溶剤抽出物の濃縮、溶剤再利用
- 非加熱での天然成分濃縮、分離
- 有機合成、ポリマー製造工程での製品濃縮、分離、回収

■有機溶剤対応精密濾過膜モジュール標準仕様 (WINSEP® MF)

モジュール型式			MF 005-3	MF 005-4	MF 010-3	MF 010-4	MF 040-3	MF 040-4	MF 100-3	MF 100-4	
	公称孔径		nm	ŗ	5	10		40		100	
仕様	有効 膜面積	太膜 タイプ	m ²	0.05	0.37	0.05	0.37	0.05	0.37	0.05	0.37
		細膜 タイプ		0.08	0.61	0.08	0.61	ı	ı	ı	-
	純水	太膜 タイプ	L/h	14	111	20	154	78	618	196	1545
	透過量*1	細膜 タイプ	L/II	27	209	37	291	ı	ı	ı	-
	ろ過方式				内圧・ク	クロスフロー					
使用	最高圧力*2 MP		MPa	0.4							
条件	常用温度*3		$^{\circ}$	50							
	中空糸膜			ナイロン樹脂							
材質	ハウジング			ナイロン樹脂							
	接着剤			エポキシ樹脂							
T>"¬	タ ル寸法	卜径	mm	Ф20	Ф38	Ф20	Ф38	Ф20	Ф38	Ф20	Ф38
モンユ	7/ E	≣さ	111111	315	600	315	600	315	600	315	600
1 4	 接続口	原液側		R1/4	R1/2	R1/4	R1/2	R1/4	R1/2	R1/4	R1/2
13	されりじ 1111	ろ液側		R1/8	R3/8	R1/8	R3/8	R1/4	R3/8	R1/4	R3/8

[●]本カタログの仕様は変更になることがあります。

太膜タイプ:中空糸膜内径0.60mm、 細膜タイプ:中空糸膜内径0.28mm *1 測定条件;温度25℃、圧力0.1MPa *2 25℃使用時 *3 水使用時

■有機溶剤対応限外濾過膜モジュール標準仕様(WINSEP® UF)

モジュール型式			UF30-3	UF30-4	UF50-3	UF50-4	UF120-3	UF120-4			
	分画分子量*1*2 Da		Da	30,000		50,000		120,000			
仕様	有効膜面積			0.07	0.42	0.07	0.42	0.07	0.42		
	トルエン初期透過	トルエン初期透過量*3		0.7	4.3	4.8	30	17	105		
	膜内径 mm		mm	0.45							
	ろ過方式			内圧・クロスフロー							
使用	最高圧力*4 MPa		МРа	0.4							
条件	常用温度*5 ℃			50							
	中空糸膜				ナイロン樹脂						
材質	材質 ハウジング			ナイロン樹脂							
	接着剤					エポキシ樹脂					
T > " _ 11 -+ > +		外径		Ф20	Ф38	Ф20	Ф38	Ф20	Ф38		
	ジュール寸法	長さ	mm	315	600	315	600	315	600		
	接続口	原液	側	R1/4	R1/2	R1/4	R1/2	R1/4	R1/2		
	1女形(二)	ろ液側		R1/8	R3/8	R1/8	R3/8	R1/8	R3/8		

[●]本カタログの仕様は変更になることがあります。

^{*1} 水溶液中のデキストランを指標物質として算出した値です。*2 低分画分子量品も開発中です。詳しくはお問い合わせください。

^{*3} 測定条件;温度25℃、圧力0.1MPa *4 25℃使用時 *5 水使用時

■有機溶剤対応膜モジュール装置

■型式: PFSI-001



【構成及び仕様】

①ベアリングレスポンプ

最大差圧: 0.4MPa、最大流量: 20L/min

材質:フロンケーシング(PFA)、O-リング(Kalrez)、インペラ(PFA)、

パックケーシング(PFA)

接続口:チューブ1/2"

②ハンドベルドコントローラー

制御:流量(mL/min)、回転数(rpm)

③プレッシャーセンサー

圧力種類:ゲージ圧、定格圧力:0~700kPa

アナログ出力: DC4~20mA

④チューブ・フィッティング及びストップバルブ

材質:PFA製

⑤リザーバータンク及びラボラトリージャッキ

■ベアリングレスポンプ

特性	BPS-i30	BPS-i100		
最大差圧·最大流量	0.15MPa、7.4 L /min	0.2MPa、20L/min		
接合部:材質	PFA製	PFA製		
ポンプヘッド:入口/出 口接続口	ピラースーパー 300FM3/8"	チューブ1/2"		
ポンプヘッド重量	0.14kg	0.3kg		
モーター重量	2.0kg	3.7kg		
消費電力	24V DC (35W)	24V DC (100W)		
外部寸法(ポンプヘッ ド付)	77W×126D×98H (mm)	90W×196.9D×137.3H (mm)		





。 EM 家田貿易株式会社

東京本社 〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL.03-3816-2861 FAX.03-3814-5347 札幌営業所 〒001-0015北海道札幌市北区北15条西2丁目2-11チケン北大前105号 TEL.090-2226-5660 TEL/FAX.011-709-2755 仙営業所 7980-0821 宮城県仙台市青東区春日町10-23第1春山ビル2階H号 TEL.022-395-9878 FAX.022-395-9879 大阪営業所 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坎シビル館 II 401 TEL.06-6338-1518 FAX.06-6338-5626 熊本営業所 〒861-8035能未県熊本市東区御領6-7-39 TEL.06-285-1907 FAX.096-285-1908 沖縄営業所 〒901-0146沖縄県那覇市具志1丁目9番21号 CASA ZERO102号 TEL.090-2210-7721 TEL/FAX.098-859-6271

http://www.ieda.co.jp/boeki/ E-mail: boeki@ieda-group.co.jp